SCHEIDT&BACHMANN

Ввод рабочих параметров счетчика

T20, T20 - 64K, T20 - 64K (LON)

и, начиная с 2003,

для

мультимедийного счетчика Т20 (05 80830)

Scheidt & Bach D-41238 Mönchenglad	mann Gmb	oH e 132						Blatt / Anzahl 1 / 19
2	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Datei:			1	15		Geprüft		5/5
				N/N		Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokume	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	t. The content of the	his document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name

Ввод в эксплуатацию счетчика

- Компьютерный блок счетчика через CAN-шину управляет подключенными устройствами: табло (дисплеи), поршневые измерители, системы рекуперации паров GRD 6, силовой и диалоговый модули.
- о После включения по месту эксплуатации компьютерный блок сначала проверяет, все ли подсоединенные устройства инициированы и известно ли их расположение.
- В процессе инициализации компьютерный блок распознает подсоединенные устройства.
- о Положение устройства, например, поршневого измерителя, определяется тем, на какой стороне колонки (справа R или слева L) он расположен, и для какого заправочного вентиля (от A до E) используется.
- Инициализация выполняется при первом включении топливораздаточной колонки на заводе, позиционирование топливозаправочных вентилей – при первом использовании каждого вентиля для заправки.
- После замены устройств, в случае неисправности, по месту эксплуатации необходимо снова выполнить инициализацию замененного устройства (меню 80/1, 80/2, 80/3)
- о Определение положения, например, поршневого измерителя, осуществляется при первой заправке.
- о Инициировано ли устройство и известно ли его расположение, можно определить по таблице 5.
- о Не инициализированное устройство инициализируется в соответствии с таблицей 3.
- Параметры пункта заправки, технические параметры, параметры поршневого измерителя и других устройств отображаются на табло, расположенных на колонке с двух сторон.
- О При вводе в эксплуатацию необходимо, сняв заправочный вентиль, проверить, правильно ли табло поставлены в соответствие сторонам колонки. В противном случае необходимо изменить распределение табло, как описано на стр. 3.

Частный случай для сетей LON – замена диалогового модуля

- Для диалогового модуля LON счетчика T20 действуют, кроме того, прочие условия, которые **обязательно** необходимо выполнить.
 - Параметр LON отрегулировать вручную, при необходимости проверить (меню 73)

Для LON диалогового блока 05 71243 необходимо выполнить следующие действия:

- Выключить счетчик Т20.
- Отсоединить LON от LON-распределителя, расположенного на диалоговом модуле.
- После изменения рабочих параметров вручную или после замены диалогового модуля при включении держать нажатой кнопку [L], пока не будут настроены табло.
- Оставить счетчик выключенным примерно на 30 секунд.
- Восстановить соединение LON с LON-распределителем и включить счетчик.

В случае использования LON диалогового модуля 05 81119 при включении нет необходимости удерживать нажатой кнопку [L].

Scheidt & Back D-41238 Mönchenglad	hmann Gml bach Breite Straß	oH Se 132						Blatt / Anzahl 2 / 19
3	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Datei:			1	15		Geprüft		V.S
				N/N		Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberred	chtlich geschuetz	t. The content of the	his document is pro	otected by copy	rights.	Datum	Name

Органы управления счетчика

Отображение и изменение параметров пункта заправки, рабочих параметров, параметров поршневого измерителя

и параметров устройства вручную осуществляется четырьмя кнопками.



Для выбора кодов программ и подтверждения ввода.

L Для выбора кодов параметров.



Для выбора изменяемого десятичного разряда.

+

Для изменения значения параметров пункта заправки поразрядно.

Коды программ и параметров появляются слева и справа в поле базовой цены табло, параметры пункта заправки – в поле стоимости и/или количества.

Параметры пункта заправки, рабочие параметры, Поршневой измеритель & Параметры устройства	[00000] Стоимость [00000] Количество [0000]
Код программы	Цена / литр

Код программы в сочетании с кодом параметра представляет собой выбранное меню.

Код параметра показывает, для какой стороны колонки и для какого заправочного вентиля действуют параметры пункта заправки.



Zapfventile A до E	Топливозаправочные вентили от А до Е
Seite R (rechts)	Сторона R (справа)
Seite L (links)	Сторона L (слева)

с 1 по 5 = заправочные вентили от A до E со стороны R (справа) с 11 по 15 = заправочные вентили от A до E со стороны L (слева)

D-41238 Mönchenglad	hmann Gmb Ibach Breite Straß	DH Se 132	B					Blatt / Anzahl 3 / 19
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		2 - S
Datei:			1	1.5		Geprüft		N/Nº
N.N.			al	N/N		Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberrec	chtlich geschuetz	t. The content of	this document is pro	otected by copy	rights.	Datum	Name

Выбор меню 07, 70, 71,72,73, 08, 80, 81, 82, 83 (рабочие параметры)

Кнопка [Р]	Увеличивает значение кода программы (меню) и сохраняет измен	ненные рабочие параметры в
ОЗУ.	L'SS.	L'S
Кнопка [L]	Увеличивает значение кода параметров (подменю).	A ST

Кнопка [+] Изменяет значения в поле стоимости/ поле количества.

<u>Кнопка</u> [-] Перемещает курсор вправо (на один десятичный знак), для того чтобы затем с помощью клавиши [+] можно было изменить соответствующие цифры.

Рабочие параметры, записанные нажатием кнопки [P] в ОЗУ Т20, записываются в ПЗУ счетчика Т20 только после снятия топливозаправочного вентиля.

После кратковременного снятия и последующего возврата заправочного вентиля в исходное положение табло параметров стираются, и появляются предыдущие параметры заправки.

Возврат к исходным значениям рабочих параметров при включении счетчика посредством нажатия кнопок

<u>Кнопка [P]</u> возврат всех рабочих параметров меню 70, 71, 80, 81, 82 к заводским установкам по умолчанию.

Кнопка [L] Команда стирания базы данных IFSF в диалоговом модуле LON (перезапуск - Reset).

Кнопка [Р] & [-] Таблицу соответствия меню 72 (заправочные вентили, поршневые измерители,

запорные вентили, дросселирующие вентили, моноблоки) вернуть к значениям по умолчанию.

Значения по умолчанию – это заданные на заводе-изготовителе значения рабочих параметров, представленные в ниже приведенных таблицах.

Считывание и изменение рабочих параметров

Выбрать коды программ 07 или 08. Кнопкой [+] выбрать в поле количества один из 2 вариантов:

[]	0 = считывание меню	07 / с 1 по 9	08 / с 4 по 9
[1]	1 = изменение меню	70 / с 1 по 9	80 / с 1 по 9
Количество	120	71 / с 1 по 5 & 11 по 15	81 / с 1 по 5 & с 11 по 15
[U/ U] Цена / литр	$A \ge $	72 / с 1 по 17	82 / с 1 по 5
, r		73 / от 0 до 8 (только дл	я LON) 83/1и11

Ввод соответствующих параметров подтвердить нажатием кнопки [Р].

Изменение рабочих параметров возможно только после ввода соответствующего пароля.



Ввод пароля осуществляется по одной цифре посредством выбора соответствующего десятичного знака кнопкой [-] и изменения его значения нажатием кнопки [+]. Подтвердить ввод пароля, нажав кнопку [**P**].

Перейти, нажав кнопку [L], далее в меню 70/1 или 80/1.

Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	t. The content of	of this document is pro-	otected by copyr	rights.	Datum	Name
				N. C.		Bearbeitet		
Datei:			1	100		Geprüft		200
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Scheidt & Back D-41238 Mönchenglad	h mann Gmb bach Breite Straß	DH Se 132	8					Blatt / Anzahl 4 / 19

Програм Код пар	има / аметра	Значение по умолчанию	Описание	ние Ввод				
[70	1]	0	Положение запятой в базовой цене	См. маску ниже				
[70	2]	0	Базовая цена / Стоимости x10	См. маску ниже				
[70	3]	0	Тип колонки	0 = Обычная 1 = высокопро колонка колонка			опроизводительная	
[70	4]	0	Блокираторы автономного режима	0 = автономный режим разрешен	i 1 H 3	= автоно апрещен	мный режим	
[70	5]	2	Величина импульса FA	1 = 10 мл 2 = 2		мл	3 = 50 мл	
[70	6]	-~5	Количество импульсов	2 = КМ 0 и КМ 1 5 = КМ 250			1 250	
[70	7]	3	Подавление индикации на табло	от 1 до 9 = 10 м. на табло	л до 90	мл подав	ление индикации	
[70	8]	990,00	Максимальный объем одной заправки (литры)	0 до 990,00 литр	оов (*1)	N/19	
[70	9]	970,00	Максимальная сумма одной заправки (€)	0 до 970,00 € (* 1)		10/2ª	
[71 [71	1] 5]	0,60	Дроссельный участок для всех заправочных вентилей	0 до 9,90 л для 3	ЗВ с 1 г	ю 5 (прав	ая сторона)	
[71 [71	11] 15]	0,60	Дроссельный участок для всех заправочных вентилей	0 до 9,90 л для 3	ЗВ с 1 г	ю 5 (левая	я сторона)	

<u>Таблица 1</u> – Меню 70 и 71

(*1) для 17-типозиционного табло (меню [80_4]) значение автоматически умножается на 10!



Дополнительный ноль справа на табло не отображается, а при необходимости подразумевается справа от табло. На 17-позиционном табло «евро» ввод «стоимость х 10» не предусмотрен.

<u>Пример для Германии:</u> 70 1 = 0 и 70 2 = 0

Пример для Нидерландов: 70 1 = 3 и 70 2 = 0

Der Inhalt dieses Dokume	entes ist urheberred	htlich geschuetz	t. The content of	this document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name
				N.N.		Bearbeitet		
Datei:			1	120		Geprüft		N 130
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Scheidt & Bach D-41238 Mönchenglad	bach Breite Straß	DH Se 132	B				A	Blatt / Anzahl 5 / 19

Программирование соответствия заправочного вентиля – поршневого счетчика – запорного вентиля дроссельного вентиля и моноблока Только для счетчика T20 64K 05 76332, начиная с индекса (b), и для счетчика T20 64K – LON 05 76455, начиная с индекса (b) и для мультимедийного счетчика T20 05 80830. Код программы: 72 [1 с 1 по 5 физические заправочные вентили – входной сигнал Код параметра: Betrag [ZKADP] от А до Е сторона R (правая) Abgabe с 11 по 15 физические заправочные вентили – входной сигнал от А до Е [72 1]сторона L (левая) Preis / Liter

Параметры в поле количества:

- **Z** = логический заправочный вентиль / ЗУ для марки топлива, количества и цены
- **К** = физ. поршневой измеритель
- **А** = физ. выход запорного вентиля
- **D** = физ. выход дроссельного вентиля
- **Р** = физ. выход моноблока

Распределение устройств на топливораздаточных колонках (не более 5 заправочных вентилей с каждой

стороны), силовой блок L5/1 - 05 82787

Вход заправочного вентиля	Клемма	Z	K	А	D	P
Справа						
721	(48)	>1	1	1 (25)	1 (30)	1 (5,6,7)
722	(49)	2	2	2 (26)	2 (31)	2 (8,9,10)
723	(50)	3	3	3 (27)	3 (32)	3 (11,12,13)
724	(51)	4	4	4 (28)	4 (33)	4 (14,15,16)
725	(52)	5	5	5 (29)	5 (34)	5 (17,18,19)
726		0	0	1	1	6 по умолчанию
727		0	0	6	0	6 по умолчанию
Слева				N		
7 2 11	(48)	1	1	1 (25)	1 (30)	1 (5,6,7)
7 2 12	(49)	2	2	2 (26)	2 (31)	2 (8,9,10)
72 13	(50)	3	3	3 (27)	3 (32)	3 (11,12,13)
7 2 14	(51)	4	4	4 (28)	4 (33)	4 (14,15,16)
7 2 15	(52)	5	5	5 (29)	5 (34)	5 (17,18,19)
7 2 16		0	0	1	1	6 по умолчанию
7 2 17		0	0	6	0	6 по умолчанию

Распределение устройств на топливораздаточных колонках с не более 2 заправочными вентилями с каждой стороны, обычное количество, силовой блок L2/2 – 05 82813

Вх заправо вент	од Очного Иля	Клемм	ia Z	К	Α	D		Р
Справа								
7 2	1	(49)	1	1	1 (20) 1 (2	28) 1	(4,5,6)
7 2	2	(50)	2	2	2 (21) 2 (2	29) 2	2 (10,11,12)
72	3	(51)	2	2	3 (22) 3 (3	30) 2	2
7 2	4	(52)	2	2	4 (23) 4 (3	31) 2	2
Слева	=/				1-1-	2		
7 2	11	(45)	1	1	1 (16) 1 (2	24) 1	(4,5,6)
72	12	(46)	2	2	2 (17) 2 (2	25) 2	2 (10,11,12)
7 2	13	(47)	2	2	3 (18) 3 (2	26) 2	2
72	14	(48)	2	2	4 (19) 4 (2	27) 2	
Inhalt dieses Dokumen	tes ist urheberrec	htlich geschuetzt	. The content of thi	s document is pro	ptected by copyrig	ghts.	Datum	Name
1.5				15		Bearbeitet		N.S.
Datei:				Ja.		Geprüft		S S
2	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
heidt & Bachi 1238 Mönchengladba	nann Gmb ach Breite Straß	DH Se 132					1	Blatt / Anzahl 6 / 19

<u>Таблица 2</u> – меню 73, T20 LON

Код пар	Код программы / Вначения Код параметра умолчанию		Описание	Ввод
[73	0]	001	Собственный адрес LON: Subnet (подсеть)	= 1 определено для всех пунктов заправки
[73	1]	001	Собственный адрес LON: Node (сеть) для присоединения к топливораздаточной колонке	001 до 127 для одной ТРК (справа и слева)
[73	2]	8	Количество марок топлива, подключаемых к ТРК (справа R и слева L)	Всегда 8
[73	3]	1.8	Количество режимов работы	Всегда 8
[73	4]	0	Заправочный вентиль – распределение для правой стороны	См. ниже (вводится вручную)
[73	5]	0	Заправочный вентиль – распределение для левой стороны ТРК	См. ниже (вводится вручную)
[73	6]	0	Количество поршневых измерителей в ТРК (справа и слева)	1 до 10 = количество поршневых измерителей (вводится вручную)
[73	7]	X 0	Количество пунктов заправки на ТРК	1 или 2 (вводится вручную)
[73	8]	0	Состояние подтверждения	0

Программа 73 4 и 73 5, распределение устройств на ТРК.

Примеры ввода параметров:

D7 = 128	D6 = 64	D5 = 32	D4 =16	D3 = 8	D2	D1	D0	-
Для ТРК1	Для ТРК 2	Для ТРК 3	Для ТРК 4	Для ТРК 5		<u>.</u>		j

128 = 3B1192 = 3B1 + 3B2224 = 3B1 + 3B2 + 3B3240 = 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4248 = 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3B5(Складываются только имеющиеся значения для заправочных вентилей (ЗВ))

Scheidt & Bach D-41238 Mönchengladb	mann Gmb ach Breite Straß	H le 132	B					Blatt / Anzahl 7 / 19
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Datei:			1	15		Geprüft		N/N
N.N.		-				Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokume	ntes ist urheberrec	htlich geschuetz	t. The content of th	is document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name

<u>Таблица 3</u> – меню 80

Код программы / параметров	Значение по умолча- нию	Описание	Ввод
[80 1]	0	Инициализация табло	0 = не проводить инициализацию 1 = проводить инициализацию
[80 2]	0	Инициализация поршневых измерителей	0 = не проводить инициализацию 1 = проводить инициализацию
[80 3]	0	Инициализация системы рекуперации паров	0 = не проводить инициализацию 1 = проводить инициализацию
[80 4]	L.O.T.	Тип табло	 0 = табло на 14 цифр, отображение нулей перед числом 1 = табло на 17 цифр, отображение нулей перед числом 2 = табло на 14 цифр без отображения нулей впереди числа 3 = табло на 17 цифр без отображения нулей впереди числа
[80 5]	0 (V11) 4 (LON)	Опознавание интерфейсов Счетчика 05 80830	0 = интерфейс V11 2 = интерфейс 02 и Kienzle Anzeigen Nullen при деблокировке с пульта 3 = интерфейс 02 и Kienzle Anzeigen Nullen при снятии заправочного вентиля 4 = иштерфейс I ON
[80 5]	0	Опознавание интерфейсов V11 счетчика 05 76332	 4 – интерфейс LON 0 = интерфейс V11 1 = интерфейс 02 и Kienzle Anzeigen Nullen при заправке через заправочный вентиль 2 = интерфейс 02 и Kienzle Anzeigen Nullen при деблокировке пульта
[80 5]	2	Опознавание интерфейсов LON счетчика 05 76455	2 = интерфейс LON
[80 6]	10	Подсветка колонки в автономном режиме (устанавливается без пароля)	0 = Подсветка колонки Выкл. 1 = Подсветка колонки Вкл.
[80 7]	Auto	Тип колонки (не меняется)	0 = нет силового блока 1 = L5/1 односторонняя, Сторона L 2 = обычно не возможно! 3 = L5/1 двухсторонняя 5 = L2/2 односторонняя, Сторона L 7 = L2/2 двухсторонняя 9 = L5/1 односторонняя, Сторона L колонка A = L5/1 односторонняя Сторона R колонка b = L5/1 двухсторонняя b = L5/1 двухсторонняя высокоскоростная высокоскоростная колонка b = L5/1 двухсторонняя
[80 8]	100	Минимальное количество при предварительной установке	0,60 – 9,90 л
	-/~	Ввол лля преплетановии	0 = постоянное значение стоимости 5- 20- 30- или 50

AN 1º	¥.			N	1St			-A
Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberred	chtlich geschuetz	t. The content of the	his document is pro	otected by copy	rights.	Datum	Name
N.N.				N. 12		Bearbeitet		
Datei:			7	15		Geprüft		515
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		1 m S
Scheidt & Bac D-41238 Mönchenglad	hmann Gml Ibach Breite Straf	bH 3e 132	a l				~	Blatt / Anzahl 8 / 19
			12 m			<u> </u>	13	

<u>Таблица 4</u> – меню 81, 82 и 83

н прогр пара	Код раммы / метров	Значение по умолча- нию	Описание	Ввод
[81 [81	1] 5]	1	Система рекуперации паров (GRD 6.x) ЗВ 1 до 5 правая сторона	0 = 3B (DK) работает без системы рекуперации паров
[81 [81	11] 15]	1	Система рекуперации паров (GRD 6.x) 3B 1 до 5 левая сторона	1 = 3В (VK) работает с системой рекуперации паров
[82	1]	0	Работа в режиме всасывания и нагнетания, справа	0 = работа на всасывание
[82	11]	0	Работа в режиме всасывания и нагнетания, слева	открытия запорного вентиля)
[82	2]	0	Система управления красная / зеленая лампа	 0 = красная лампа, ЗВ заблокирован 1 = зеленая лампа, ЗВ деблокирован 2 = красная лампа мигает, окончание заправки до деблокировки ЗВ (RU)
[82	3]	00	Моноблок – время выключения при закрытом запорном вентиле	00 = не отключается от 01 до 99 = время отключения в секундах
[82	4]	0	Позиции для ввода в поле стоимости (только для предустановочной клавиатуры)	0 = ввод стоимости * 1 (00001) 1 = ввод стоимости * 100 (00100)
[82	5]	00	Определение количества для прерывания заправки при открытом ЗВ или при неисправном шланге после включения моноблока	00 = такой функции нет 0,10 – 0,99 = предварительный ввод количества в [л ³] Устанавливать значение выше значений, при которых табло подавляется!
[83	1]*	0	Задание объема мультимедийных функций – правая сторона	0 = функция не активирована 1 = MM – PC с вводом марки топлива и соответствующей цены
[83	11]*	0	Задание объема мультимедийных функций – левая сторона	2 = MM – PC с табло параметров заправки (демонстрация процесса) 3 = MM – PC полная функция (1 и 2)

* Меню (83) появляется только после ввода специального ПИН-кода.

1	E/w				1	3			X
2	0.65			1	S. A.			2	SZ/A
Na	£				ZEV.			2	XP
N/15	2			- N/1	19				10
ST/N				21/2	V				V
Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberrecl	htlich geschuetz	tt. The content of th	his document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name	V
Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberreci	htlich geschuetz	tt. The content of th	his document is pro	otected by copyr	ights. Bearbeitet	Datum	Name	V
r Inhalt dieses Dokum Datei:	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	tt. The content of th	his document is pro	otected by copyr	ights. Bearbeitet Geprüft	Datum	Name	L.
er Inhalt dieses Dokum Datei:	entes ist urheberrec	htlich geschuetz Datum	t. The content of the Bearbeitet	his document is pro	otected by copyr	ights. Bearbeitet Geprüft Norm	Datum	Name	L.

Возможности выборки параметров из меню 09





нет параметров 0 =

01

Количество

Цена / литр

[09

все параметры устройства 1/=

меню с 10 по 28

1

- считывание параметров поршневого измерителя меню с 91 по 96 и 35
- регулировка поршневого измерителя с вводом персонального номера и & ПИН-кода см.
- документ, 85 62633 регулировка поршневого измерителя
- 4 = CRC (контроль циклическим избыточным кодом) мультимедийного табло осуществляется по

персональному коду и ПИН-коду (только для счетчика 05 80830)

Выбор меню с 10 по 28 (параметры устройств)



Ввести код программы 09.

[09]

Кнопкой [+] ввести в поле количества "1".

Подтвердить ввод кнопкой [Р].

Вводить кнопкой [Р] коды программ с 10 по 28.

Кодам программ присвоены следующие устройства:

Код программы	Устройство
10 - 19	для 10 поршневых измерителей в позициях A1 до A5 для 3B от A до E Правая сторона b1 до b5 для заправочного вентиля от A до E Левая сторона
20 - 23	для 4 табло в позициях А1 и А2 для Правой Стороны b1и b2 для Левой стороны
24 - 25	для 2 систем рекуперации паров в позициях A1 для Правой стороны b1 для Левой стороны
26	для диалогового модуля
27	для модуля счетчика
28	Протокол неисправностей – последние 3 ошибки

Какое устройство в определенной позиции (например, А1 для Правой стороны или b1 для Левой стороны) соответствуе определенному коду программы, указано в коде параметра "0".

Scheidt & Bac D-41238 Mönchengla	hmann Gmb dbach Breite Straß	5H Se 132						Blatt / Anzahl 10 / 19
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Datei:			1	15		Geprüft		515
N.N.				N.N.		Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokur	nentes ist urheberrec	htlich geschu	etzt. The content of	this document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name

Код па	араметра	Меню	Поле стоимости / поле количества				
Vis	0]	Положение устройства	См. ниже				
41	1]	Серийный номер	Десятизначный серийный номер				
[2]	Номер программного обеспечения	Семизначный серийный номер				
[3]	Индекс программного обеспечения	2 х двузначных числа например 00 01 = a; 02 04 = bd				
[4]	Дата программного обеспечения	Отображается дата программного обеспечения				
[5]	Контрольная печать программного обеспечения	Четырехзначное шестнадцатиричное число пример: dcb6				
[10]	Состояние устройства	Только для диагностики на заводе				
[12]	Поршневой измеритель объема	Предусмотрено только для внутренних испытаний S&B				
E	13]	Количество регулировок	Количество регулировок поршневых измерителей				
1_	14]	Дата последней регулировки	Отображается дата последней регулировки				
	15]	Регулировка – Персональный номер	Пятизначный персональный номер для регулировки				
L'AN	16]	Тип поршневого измерителя	Пример: 252 048077 ↓ 25 = KM250 09 = KM0 19 = KM1 2 = 0кончание импульса / U 2 = 52, 1 = 104, 0 = 208 048077 = значение импульса 04,8077 мл				

<u>Таблица 5</u> – Информация об устройствах

Коды параметров 12 – 16 отображаются только для поршневых измерителей (программа 10 – 19).

Положение устройств

[414]
Сто	имость
[1.	3 A1]
Кол	ичество
[0]
Цен	а / литр

10 до 28 Код программы: 0

Код параметра:

Положение отдельных имеющихся и инициированных устройств отображается в двух позициях поля количества.

Пример:

A1

13

0

414 = Внутренний адрес шины (только для диагностики на заводе-производителе)

- Сторона R, поршневой измеритель А =
- Устройство инициировано =
- Положение устройства =

Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberred	chtlich geschuetz	t. The content of	this document is pro	otected by copyr	rights.	Datum	Name
				N.N.		Bearbeitet		
Datei:			1	120		Geprüft		20
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		2 = S
Scheidt & Bac	hmann Gmb Ibach Breite Straß	oH Se 132	8					Blatt / Anzahl 11 / 19

Протокол неисправностей – Вспомогательное ЗУ для записи Последних трех неисправностей колонки

CN V					
[0h 0]	Код п	рограмм	ы:	28	
UD2 Ј Стоимость	Код па	араметра	a:	с 1 по 3	
[3 009]	Отображан	этся три	после	едние неисправности, обнаруженные в колонках.	1
Количество	Пример:	0b2	=1	Левая Сторона, ЗВ В	
[28]] Цена / литр		3	=	описания нет	
		009	=	кол ошибки (009 = нет лиалога)	

Табло счетчика событий "72-часовое предупреждение" и "Останов заправки" – Системы рекуперации паров

Наступление события подсчитывается и записывается в диалоговом модуле. Отображение наступившего события осуществляется в меню 26 (для всех счетчиков T20, но только с диалоговыми модулями 05 81115 – V11 и 05 81119 - LON)

1 SV		ST ST ST
[11]	Код программы:	26
Ц Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д	Код параметра:	10
[1c 05]	В поле стоимости указь	вается тип события.
Количество [76 10]	11 = 72-часовое предуп	реждение (аварийные сигналы)
[2010] Цена / литр	12 = Останов заправки ((сигналы отключения)
	В поле количества отоб	ражается количество наступивших событий.
[12]	Пример:	
Стоимость	72-часовое предупрежд	ение (11) 1с = 28-е событие – Сторона левая
[03 be] Количество	1.	05 = 5-е событие – Сторона правая
[26 10]	Останов заправки(12)	03 = 3-е событие – Сторона левая
Цена / литр		Вс = 188-й раз наступления события – Сторона правая
N/A	-	

Указание: Диапазон значений счетчика – с 0 по 255, параметры отображаются в виде шестнадцатиричных чисел.

Scheidt & Bacl D-41238 Mönchenglac	hmann Gml	oH Se 132	B					Blatt / Anzahl 12 / 19
2	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		2 - 2
Datei:			1	15		Geprüft		515
				N/N		Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberred	chtlich geschuetz	t. The content of the	nis document is pro	otected by copy	rights.	Datum	Name

NUN

Выбор меню с 91 по 96 (только считывание параметров поршневого измерителя)

1	Г 1	Набрать код программы 09.	
2	[] Стоимость	Кнопкой [+] в поле количества ввести "2".	
7	[2]	Ввод подтвердить, нажав кнопку [Р].	
	Количество [09 0]	Кнопкой [Р] задать Код программы с 91 по 96 и 35.	
	цена/литр	A share	

	Программа	Код параметра	Описание	Поле стоимости / количества
	91	1-5 или 11-15	Серийный номер	Десятизначный серийный номер
	92 1-5 или 11-15		Поршневой измеритель – объемы	Предусмотрено только для внутренних испытаний S&B
	93	1-5 или 11-15	Количество регулировок	Количество регулировок поршневого измерителя
	94	1-5 или 11-15	Последняя дата регулировки	Отображается дата последней регулировки.
	95	1-5 или 11-15	Персональный номер для регулировки	Пятизначный персональный номер специалиста, проводившего регулировку
	96	1-5 или 11-15	Тип поршневого измерителя	Пример: 252 048077 ↓ 25 25 25 25 = KM250 09 = KM0 19 = KM1 2 0тмена импульса / U 2 = 52, 1 = 104, 0 = 208 048077 = значение импульса 04,8077 мл
	35	1-5 или 11-15	Контрольная печать программного обеспечения	Четырехзначное шестнадцатиричное число пример: dcb6
ALS.	Chan P	12	ALS KUNN	ALS KINN ALS

	1				A.				1
1	+/~				1/0	3			X
N	1/ d. S			7	\mathbf{Y}_{λ}				N/
	121				1.1.1				and the state of t
1 / C	2			1 N V	CA			24	Na ^c
M/1º	2			Ne	195			A.	15
er Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	zt. The content of this	s document is pro	otected by copyr	rights.	Datum	Name	ALST
er Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	zt. The content of this	s document is pro	otected by copyr	rights. Bearbeitet	Datum	Name	Alst
er Inhalt dieses Dokum Datei:	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	et. The content of this	s document is pro	otected by copyr	ights. Bearbeitet Geprüft	Datum	Name	ALST
er Inhalt dieses Dokum Datei:	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	t. The content of this Bearbeitet	s document is pro Geprüft	Ditected by copyr	ights. Bearbeitet Geprüft Norm	Datum	Name	ALST.
er Inhalt dieses Dokum Datei:	Lentes ist urheberrec Zust.	htlich geschuetz Datum	tt. The content of this Bearbeitet	s document is pro	Ditected by copyr	ights. Bearbeitet Geprüft Norm	Datum	Name	ALST

Распределение табло по сторонам ТРК

Сторонам R и L можно присвоить всего не более четырех табло, которые изменяются соответствующим образом. При одновременном нажатии кнопок [**P**] и [+] в поле базовой цены отображается вариант распределения табло (A1, при необходимости также A2, b1 при необходимости также b2).

Изменение распределения табло – по 1 табло для каждой стороны

Вариант распределения табло – А1 соответствует стороне R, b1 – стороне L.

Нажатием кнопки [+] меняется распределение табло А1 и b1.

(Пример: b1 = сторона L, табло 1)

Изменение распределения табло - по 2 табло на каждую сторону

Распределение табло – А1 и А2 соответствуют стороне R, b1 и b2 стороне L.

При одно- или многократном нажатии кнопки [+] распределение табло A1 превращается в табло стороны R. Это изменение подтверждается кнопкой [**P**], в результате чего поле базовой цены "-" стирается. (Пример: A1 = сторона R, табло 1).

После этого b1 присваивается табло стороны L, а A2 – табло стороны R, что поочередно подтверждается нажатием кнопки [P]. b2 затем автоматически присваивается последнему табло на стороне L.

Внимание: при изменении соответствия табло важна последовательность действий: A1, b1, A2, b2.

Табло кодов неисправностей счетчика стоимости Т20

Табло кодов неисправностей

При обнаружении ошибки моноблок сразу же отключается.

Табло мигает и отображает в поле стоимости и количества факт последней заправки.

В поле базовой цены отображается ошибка ("F" коды – только для счетчика 05 80830)

Код ошибки, то есть указанная цифра или последовательность цифр необходим для обслуживающей компании, для

того чтобы устранить обнаруженную ошибку. Эта информация может передаваться и по телефону.

Обнаруженная ошибка автоматически стирается, даже если ошибка появляется неоднократно.

Счетчик - Неисправности

[000] Стоимость [0] Количество [01 0] Цена / литр Код программы: 01

Код параметра: 0 = Сторона R (справа) 10 = Сторона L (слева)

В поле количества код ошибки отображается в одной позиции.

В поле стоимости дополнительно отображается трехзначный диагностический байт. (В примере: ошибки нет).

В ниже приведенной таблице ошибок представлены соответствующие кодам ошибок неисправности и последствия.

Der Inhalt dieses Dokumente	es ist urheberrec	htlich gesch	uetzt. Tl	ne content of t	his document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name
					N.N.		Bearbeitet		
Datei:				1	120		Geprüft		5
2°	Zust.	Datum	1	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Scheidt & Bachm D-41238 Mönchengladbad	nann Gmb ch Breite Straß	5H Se 132	3	2					Blatt / Anzahl 14 / 19

[] Стоимость
[] Количество
[- b1] Цена / литр

Таблица неисправностей счетчика

Код ошибки	Тип неисправности	Последствия	1
0	Ошибки нет	Нет	1
1	Общая ошибка импульса	Табло мигают	5/
2	Обнаружен перерыв в подаче напряжения	1.00	1
2	Неверные рабочие параметры		
3	Неверные параметры конфигурации		
4	Неверные параметры заправки	Табло мигают	
4	Неверные данные об объеме заправки		
5	Ошибка перерасчета	Табло цены гаснет	
6	Ошибка в литрах / поршневой измеритель	Табло мигают	
0	Ошибка передачи		
7	Неисправно табло	Табло мигают	
	Ошибка оперативной памяти (аппаратное		
63/8	обеспечение)		
9 (F009)	Диалоговая ошибка /нет соединения с		
5 (1005)	Мастером		

- ANNI

1.2

При появлении ошибки моноблок отключается.

(Исключение составляет ошибка с кодом 9 – в этом случае заправка продолжается.)

Scheidt & Bach	hmann Gmb	oH (S	8					Blatt / Anzahl
12	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		9 8
Datei:			1	15		Geprüft		S S
				N/N		Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokume	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	t. The content of	this document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name

10

Неисправность устройств

Эти сообщения об ошибках с помощью кода параметра показывают устройство, которое стало причиной



появления ошибки. Код программы: 01 Код параметра: _ = сторона R (справа) 1_ = сторона L (слева) В поле количества отображается байт ошибки 1, а в поле стоимости– байт ошибки 2. (В примере: ошибки нет)

Коды параме	стров:	<u> </u>
от 1 до	5	= поршневые измерители для заправочных вентилей A-E, сторона R
от 11 до	15	= поршневые измерители для заправочных вентилей A-E, сторона L
6 и 7		= табло 1 – 2, сторона R
16 и 17		= табло 1 – 2, сторона L
8		= система рекуперации паров, сторона R
18		= система рекуперации паров, сторона L
9		= диалоговый модуль, сторона R и L

Отображается код ошибки только того устройства, в котором обнаружена неисправность при последней заправке. При следующей заправке, независимо от того, через какой заправочный вентиль она осуществляется, код ошибки стирается.

Код ошибки, в случае необходимости, передается обслуживающей компании / S&B в следующем виде:



Устройства	Номер	о ошибки	Описание
Π	2	001	Недействительное значение импульса
поршневои	2	002	Обратные импульсы
измеритель	2	004	Не санкционированная заправка
4	2	032	Табло FP: ошибка при контроле тока в сегменте
Табло	2	033	Обнаружено понижение напряжения (24V не стабильно)
Система	2	001	Неверное соответствие № шланга параметру
рекуперации паров	2	002	Ошибка параметра, параметр неверен

Scheidt & Bac	hmann Gmb Ibach Breite Straß	DH Se 132	B				A	Blatt / Anzahl 16 / 19
S	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		2 = S
Datei:			1	5		Geprüft		Vis
				V 5		Bearbeitet		
Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberrec	htlich geschuetz	t. The content of th	is document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name

Код ошибки	Причина	Рекомендации / Способ устранения
F010	Превышение уровня предупреждения	Заменить устройство
F011	Нет диалога V11 INITc Мастером	Сетевой предохранитель неисправен; проверить клеммы ЗВ и Мастера; проверить положение кодирующего переключателя; Заменить счетчик; для Т20 при необходимости заменить диалоговый модуль; заменить IV11 ; заменить SPC10; неправильно введен тип счетчика в рабочих параметрах; введено не одинаковое положение запятой в счетчике и в рабочих параметрах; перемычка KR20 в системе TMS20 установлена верно.
F012	Счетчик многократно сообщает о снятии заправочного вентиля, но система управления не выдает разрешение на заправку.	Возникает в автономном режиме работы, если З не зарезервирован, или система управления по каким-либо иным причинам разветвляет сигнал заправки.
F015	Нет поршневого измерителя	Проверить соединительные зажимы; в счетчике T20 инициализируется программой 8 - 2;
F016	Нет блока дистанционной индикации	Клеммы проверить; заменить диалоговый модул
F016	При наличии диалоговых блоков с GRF это означает также,,Активировано отключение системой GRF"	Заправка запрещена
F017	Нет табло счетчика	Проверить соединительные зажимы; в счетчик Т20 инициализировать программой 80 - 1;
F018	Нет децентрализованной системы рекуперации паров	Проверить подключения; блок GRD неисправен счетчике T20 инициализировать программой 80 3;
F019	Нет диалогового модуля	Проверить соединительные зажимы; Заменить диалоговый модуль;
F020	Сообщение об ошибке поршневого измерителя	Заменить поршневой измеритель; см. байт ошибки
F021	Неисправен светодиод датчика импульсов или решетка поршневого измерителя	Заменить поршневой измеритель; см. байт ошибки
F022	Превышение обратного импульса	Проверить гидравлику
F023	Неправильное значение импульса	Заменить поршневой измеритель
F024	Не санкционированная заправка	Проверить подключения; проверить распределение подключений в счетчике T20 в программе 72; инициализировать замененное устройство
F025	Распределение ошибок поршневых измерителей	Проверить подключения; проверить распределение подключений в счетчике T20 в программе 72; инициализировать замененное устройство
F026	Переполнение значения импульса (Time-out)	Проверить соединение с САN-шиной; замените Т20
F027	Переполнение контроля импульсов	Проверить соединение с САN-шиной; заменить Т20
F028	Ошибка KM CANId /серийный номер	Инициализировать в программе 80 – 2
F029	Не обнаружен ни один поршневой измеритель	Инициализировать в счетчике T20 в программе - 2; проверить подключения; проверить распределение подключений в счетчике T20в программе 72:

Код ошибки – Описание мультимедийного счетчика 05 80830

Der minan dieses Dokum	entes ist uneberree	entitien gesendetz	a. The content of t	ins document is pr	otected by copyri	ignis.	Datum	Ivallie
				N/N		Bearbeitet		
Datei:			1	130		Geprüft		200
2	Zust.	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Scheidt & Bach	nmann Gmb	oH /					1	Blatt / Anzahl
D-41238 Mönchenglad	bach Breite Straß	Se 132	Ø					17 / 19
			100					
			1					

N/N

NS

AS

F030	Ошибка табло	Общая ошибка; см. байт ошибки
F031	Табло - 1 не выдает сообщения о состоянии	Проверить подключения, заменить табло
F032	Табло - 2 /ММ- дисплей не выдает сообщения о состоянии	Заменить дисплей
F033	Табло Контроль тока, ошибка сегмента	Заменить табло
F034	Табло Неверный серийный номер	Инициализировать в программе 80 – 1
F038	Табло Ошибка KM CANId /серийный номер	Инициализировать в программе 80 – 1
F039	Табло не присвоено	
F040	во время инициализации снят заправочный вентиль	Повторить инициализацию
F041	Прерывание заправки Мастером	Прерывание заправки Мастером (3 мин.); Аварийное отключение; блокировка пульта управления;
F042	ЗВ недействительный / неверный	Ошибка в рабочих параметрах; неверное присвоение 72 хх
F043	Не установлена базовая цена в дистанционном режиме	
7.	-/AV	

N/N

код ошибки	Причина	Рекомендации / Способ устранения				
F044	Заправка не санкционирована	Блокирована, нет сдачи				
F046	Предварительная установка < 2 литров	Установить в программе 72 хх				
F047	Нет никаких предварительных установок	Считать рабочие параметры Master / TMS20; S&B				
F048	Нет никаких предварительных установок					
F049	Нет предварительного объема	Рабочие параметры Master / TMS20				
F050	Не обнаружен силовой модуль	Проверить соединения; LM заменить тип в программе 8/80, присвоив коду параметра 7 =0				
F051	Неверное положение переключателя топлива	Отрегулировать положение поплавкового выключателя в соответствии со схемой соединений				
F052	Открыта регулировочная перемычка	Запломбировать; (Испания/Болгария)				
F053	Обнаружена ошибка Anti-Spill	В настоящий момент не подключено;				
F055	Неверно распределен GRD	Проверить соединения; инициализировать в счетчике T20 в программе 80 – 3;				
F058	GRD Ошибка KM CANId /серийный номер	Инициализировать в программе 80 – 3				
F060	Общая ощибка мультимелийного компьютера	7.4 ×				
F061	Нет сообщения о марке топлива /3В от компьютера ММ	Рабочие параметры в мультимедийном режиме; проверить соединения:				
F062	Нет соединения мультимедийных средств / табло	Рабочие параметры в мультимедийном режиме; проверить соединения;				
F063	Ошибка CRC Мультимедиа / табло	Позвонить в S&B				
F064	Повторный запрос состояния мультимедиа / табло	Проверить соединения USB CAN;				
F070	GRF 72 часовое предупреждение активировано	Отображается кратко в начале заправки				
F071	Активизировано отключение GRF БЕЗ предупредительного сигнала	Неверный уровень 72-часового предупреждения. Проверить проводники /подключения				
F072	Активизировано отключение GRF C предупредительным сигналом	Возможно нет заправок VK				
F098	Т20 Перезапуск	Счетчик T20 запускается заново, после запуска приводится в действие посредством нажатия кнопки L на диалоговом модуле				

Der Inhalt dieses Dokum	entes ist urheberred	chtlich gescl	nuetzt. '	The content of	this document is pro	otected by copyr	ights.	Datum	Name
N.N.					N.N.		Bearbeitet		
Datei:				1	120		Geprüft		2
S	Zust.	Datur	n	Bearbeitet	Geprüft	Norm	Norm		
Scheidt & Bacl D-41238 Mönchenglad	hmann Gmb bach Breite Straß	oH Se 132	B	Ž					Blatt / Anzahl 18 / 19
				3				12	

ARI

K-mmm.ACS

Т20 блок / платы			AV.Dr
Т20 счетчик			1.C.
Т20 счетчик	05 80830	٦	
Т20 счетчик с шунтом запре	ета юстировки	Ĵ	одинаковое программное
L	1		
Силовой блок			1 Same
L 5/1	05 82787		1
L 5/1 HL	05 82882		5
L 3/1	05 82811		
L 2/2	05 82813		
L 2/2 напорный режим	05 83124		
Диалоговый блок			
V11	05 64200		
V11 c GRF	05 81115		
LON	05 71243		
LON c GRF	05 81119		65/8
Табло			AN IN
LCD без подсветки	05 68827		Not 1
LCD с подсветкой	05 78577		AN AV
10/5			NS'S

1

V11 V11 c CPE	05 64200		p.
LON	05 71243	0	1
	05 81110		1
LON с GKF <u>Табло</u> LCD без подсветки LCD с подсветкой	05 68827 05 78577	Chin Alski	S.
S	5	5	
Список сокращений	5	5	
LM	Leistungsmodul	Силовой модуль	
KM	Kolbenmesser	Поршневой измеритель	
GRD	Gas Rückführung Dezentralisiert	Система рекуперации паров	
		(пароотсос)	
GRF	Gasrückführung	Система рекуперации паров	
		(пароотсос)	
DM	Dialogmodul	Диалоговый блок	
Dr	Drosselventil	Дросселирующий вентиль	Y
Ab	Abschaltventil	Запорный вентиль	2
PM = PuMo	Pumpen-Modul	Моноблок (насосный блок)	×.
HL	Hochleistungs-	Высокопроизводительный	
ZP = ZV	Zapfventil = Zapfpistole	Заправочный вентиль	
MM – PC	Multi-Media PC	Мультимедийный ПК	
Seite R		Правая сторона (сторона R)	
Seite L	L	Левая сторона (сторона L)	
VK			

	1				1				1
	CX.				LY.				.LY
1	N/02				65/8	2			65/0
E	1200			7	$\mathbb{Z}_{\Lambda}\mathbb{R}^{2}$			7.	$\mathbb{Y}_{\Lambda}\mathbb{R}^{2}$
- Ne	F,			\sim	40			\sim	(P)
-N/N	2			N	12			_N/	12
				AVIO			I _	No. V	6 - C
Der Inhalt dieses Dokum	nentes ist urheberred	chtlich geschuetz	t. The content of t	his document is pro	otected by copyri	ghts.	Datum	Name	
Der Inhalt dieses Dokum	nentes ist urheberrec	chtlich geschuetz	t. The content of t	his document is pro	otected by copyri	Bearbeitet	Datum	Name	
Der Inhalt dieses Dokum Datei:	nentes ist urheberrec	chtlich geschuetz	t. The content of t	his document is pro	otected by copyri	ghts. Bearbeitet Geprüft	Datum	Name	
Der Inhalt dieses Dokun Datei:	Zust.	Datum	t. The content of t Bearbeitet	his document is pro	Norm	ghts. Bearbeitet Geprüft Norm	Datum	Name	
Der Inhalt dieses Dokum Datei: Scheidt & Bacl	Zust.	Datum	t. The content of t Bearbeitet	his document is pro	Norm	ghts. Bearbeitet Geprüft Norm	Datum	Name	