


**Схема электрическая общая шкафа электрического для подключения ТРК с
напорной системой подачи топлива и погружными электронасосами.**



Позиц. Обозн.	Наименование	Кол-во
A	Шкаф электрический	1
QF1	Выключатель автоматический трехполюсный	1
QF1ups - QFnups	Выключатели автоматические двухполюсные для подачи напряжения от источника бесперебойного питания (UPS) на контроллер КУП	по кол-ву ТРК
U1	Источник бесперебойного питания (UPS)	1
XT1	Клеммник	в зав-ти от кол-ва ТРК
B1-Bn	Реле защиты электродвигателя с датчиками тока (L1,L2)	по кол-ву электродвигателей
RL1	Реле контроля трехфазного напряжения	1
QF1m – QFnm	Выключатели автоматические трехполюсные для подачи трехфазного питания на двигатель ТРК	по кол-ву электродвигателей
QF1f-QFnf	Выключатели автоматические однополюсные для подачи управляющей фазы на ТРК	по кол-ву ТРК
KM1-KMn	Пускатели электромагнитные	по кол-ву электродвигателей
TRK1-TRKn	Топливораздаточные колонки с напорной системой подачи топлива	
ANP1-ANPn	Агрегаты напорно-погружные	
M1	Электродвигатель	